

Wertehaltung

Laminat-/Melanböden lassen sich dank fertig veredelter Oberflächen einfach reinigen und pflegen. Für Langlebigkeit und dauernde Freude an einem Laminat-/Melanboden sollten folgende Hinweise zur Wertehaltung unbedingt beachtet werden!

Beschädigungen vermeiden

Eine relative Raumluftfeuchte von 40–65 % sind im Jahresverlauf optimal für Laminat-/Melanböden und auch für das Wohlbefinden des Menschen empfehlenswert. Die Raumluftfeuchte sollte daher regelmäßig mit Hilfe eines Hygrometers ermittelt und überwacht werden.

Wie bei allen anderen Bodenbelägen auch, sollten Sie Ihren neuen Laminat-/Melanboden vor Schmutzpartikeln durch entsprechende Schmutzfangzonen (Matten) schützen. Zum Schutz der Oberfläche gegen Kratzer müssen unter Stuhlfüßen, Tischfüßen sowie unter Möbelstücken in jedem Fall passende, weiche Filzgleiter (DIN EN 12 529) montiert werden. Rollen von Bürostühlen, Aktenwagen und Rollcontainern sind mit weichen Laufflächen/Rollen auszustatten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Boden in diesen stark beanspruchten Bereichen durch entsprechende Bodenschutzmatten zu schützen. Eine regelmäßige Trockenreinigung des Laminat-/Melanbodens mit dem Staubsauger (aufgestellte Bürsten) oder dem Besen wird empfohlen. Eine nebelfeuchte Reinigung sollte nur bei hartnäckigen Verschmutzungen erfolgen. Wichtig dabei ist, dass der Wischer gut ausgewrungen ist und keine Pfützen mit stehendem Wasser entstehen.

Laminat-/Melanböden können auf allen warmwasserführenden Fußbodenheizungssystemen verbaut

werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Temperatur an der Oberfläche des Untergrundes 29 °C nicht überschreitet. Die Wärme soll sich gleichmäßig unter dem Laminat-/Melanboden verteilen können. Teppiche mit einem isolierenden Effekt sollten nicht verwendet werden, da diese zu einem Wärmestau führen können. Fußbodenheizungssysteme führen häufig zu einem erhöhten Arbeiten des Laminat-/Melanbodens. In der Heizperiode kann es daher zu einem Fugenbild auf der Bodenfläche kommen.

Reinigung und Pflege

Widerstandsfähige, abriebfeste Oberfläche – wohnfertig beschichtete Oberflächen.

Bauschlussreinigung/Unterhaltsreinigung

Grobschmutz mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernen. Laminat-/Melanböden mit Cleaner (I014) nebelfeucht wischen (Mischungsverhältnis mit Wasser 1 : 200).

Ersteinpflege nach Verlegung

Grundsätzlich sind alle Laminat-/Melanböden mit einer wohnfertig beschichteten Oberfläche (Overlay) und einer QuellStopp-Trägerplatte versehen. Ein gesonderter Kanten- oder Oberflächenschutz ist daher im Wohnbereich nicht erforderlich.

Reparieren von stärkeren Kratzern und Beschädigungen

Mit einem farblich abgestimmten Wachskitt lassen sich die beschädigten Stellen durch Ausspachteln ausbessern.

Produkte	Reinigung	Erstpfege/Objekt	Intensivreinigung	Nachpflege
Privater Wohnbereich Mischungsverhältnis mit Wasser	Cleaner I014 1:200		Intensivreiniger I254 1:10	
Intensiver Nutzungsbereich Mischungsverhältnis mit Wasser	Cleaner I014 1:200	StripEx + Sealer 100 ml / 70 g ca. 10 m ²	Intensivreiniger I254 1:10	